



# TROCKNER

1

Öffnen Sie die Tür, indem Sie auf den Schlüssel klicken, und legen Sie die Wäsche in die Trommel, schließen Sie die Tür.



2

Füllen Sie die Trommel zur HÄLFTE.



3

Wählen Sie das gewünschte Trockenprogramm (Sie können im Menü vorwärts und rückwärts blättern).



4

Führen Sie die Zahlung durch und drücken Sie die START-Taste.



5

Reinigen Sie nach jedem Trocknungsvorgang den Flusenfilter!

